

## Alkasol® Uni

alkaliczny preparat myjąco-dezynfekujący

### 1. Przeznaczenie

Preparat **Alkasol® Uni** jest super skoncentrowanym, alkalicznym preparatem do usuwania tłustych osadów na linii wodnej oraz z niecki i płyży basenowej. Preparat posiada bardzo dobre właściwości myjące i idealnie nadaje się do mycia lin torowych.

Zalety:

- skutecznie usuwa tłuste, zestarzałe zabrudzenia,
- preparat nie niszczy folii basenowej, płytek ceramicznych i innych tworzyw,
- zawarte w nim inhibitory znacznie opóźniają proces korozji części metalowych,
- preparat może mieć kontakt z wodą basenową,
- może być wykorzystywany przy zmywaniu urządzeniami wysokociśnieniowymi,
- zawiera dodatek o działaniu przeciwbakteryjnym.

Preparat **Alkasol® Uni** jest zarejestrowany w Ministerstwie Zdrowia i ma dopuszczenie do obrotu nr 1491/04. Posiada rejestrację w kat. I, gr. 2, 3.

### 2. Sposób użycia

Preparat **Alkasol® Uni** stosuje się w rozcieńczeniu wodą pitną w stosunku od 1:10 do 1:20 w zależności od stopnia zabrudzenia.

Przygotowany rozcieńczony roztwór preparatu **Alkasol® Uni** nanieść szczotką na zabrudzone powierzchnie i myć. Miejsca szczególnie zabrudzone należy myć preparatem bez rozcieńczania, następnie mytą powierzchnię spłukać strumieniem wody.

### 3. Właściwości

postać  
pH 1% roztworu wodnego  
gęstość (20°C), g/cm<sup>3</sup>

ciecz barwy żółtej  
11,5 – 13,5  
min. 1,05

### 4. Oznakowanie preparatu



C – żrący

R 35 – powoduje poważne oparzenia

S 1/2 – przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

S 26/28 – zanieczyszczone oczy/skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

S 36/37/39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

S 45 – w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę

S 46 – w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

### 5. Pakowanie

Preparat **Alkasol® Uni** pakuje się w opakowania polietylenowe zawierające 1, 5, 10, 30dm<sup>3</sup> produktu.

Na życzenie Odbiorcy preparat może być również pakowany w inne opakowania z tworzyw sztucznych.

### 6. Przechowywanie

Preparat **Alkasol® Uni** należy przechowywać w temp. 5 – 30°C w magazynach krytych.

Nie przechowywać z preparatami kwaśnymi.

Preparat przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta.

Opakowania winny być wyraźnie i jednoznacznie oznakowane.